

INTEX® GEBRUIKSAANWIJZINGEN

DRIJVENDE LED-BAL / KUBUS Model BL693 IPX8

336
A

ALVORENS DIT ARTIKEL TE GEBRUIKEN, LEES EERST DE
GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN VOLG ZE OP



WAARSCHUWING

- Dit product is geen speelgoed, houd kinderen uit de buurt.
- Batterijen dienen bij chemisch afval weggegooid te worden en niet bij het reguliere afval.
- Kijk niet rechtstreeks naar het licht dat van dit produkt komt.
- Dit product is waterbestendig, maar niet ontwikkeld om geheel ondergedompeld te worden. Het onderdompelen van dit product kan voor schade aan het elektrische gedeelte zorgen daar er dan water in het product komt.
- Zit of sta niet op het product en oefen er geen druk op uit.
- Vervang de batterijen niet terwijl u in het zwembad bent.
- Niet gebruiken nabij open vuur of straalkachels. Niet bij open vuur houden.

**VOLG DEZE REGELS EN ALLE INSTRUCTIES OM SCHADE AAN BEZIT OF
ANDERE VERWONDING TE VOORKOMEN.**

Algemene informatie en onderhoud instructies:

- Dit artikel werkt op 3 AAA batterijen (niet inbegrepen).
- Het is aan te raden alkaline batterijen (eventueel oplaadbaar) te gebruiken.
- Verwijder de batterijen wanneer u dit apparaat gedurende een langere periode niet in gebruik heeft.
- Maak geen gebruik van oude of gemixte batterijen zoals b.v. Alkaline met standaard (Carbon – Zink), of oplaadbare (Nikkel – Cadmium) batterijen.
- Zorg dat het product helemaal droog is alvorens u de batterijen gaat vervangen. Verwijder / vervang lege batterijen onmiddellijk na verbruik. Vervang alle 3 batterijen tegelijkertijd.
- Schaf ten allen tijde het correcte formaat en soort batterijen aan geschikt voor dit apparaat. Controleer of de batterijen op de correcte polen (+ en -) geplaatst zijn. Reinig de contactpunten van zowel de batterijen als die in het apparaat alvorens deze te plaatsen.
- Maak voor het reinigen van dit artikel enkel gebruik van een vochtige doek, vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen, water, schuurspons en / of harde borstel.
- Berg het product binnenshuis op wanneer niet gebruik.


©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/àan Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801

• Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Onderdelen lijst:

Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEEL NR.
1	LAMPBEHUIZING (BAL)	1	12676
2	LAMPBEHUIZING (KUBUS)	1	12677
3	O-RINGEN	1	12679
4	HOUDER VOOR BATTERIJDEN	1	12678

De lampbehuizing opblazen en laten leeglopen:

- Knijp het ventiel aan de onderkant lichtjes dicht en blaas op met de mond. Duw het stopje dan op het ventiel. Duw dan het gehele ventiel in het armbandje naar binnen. Niet te hard opblazen en geen hogedruk pomp gebruiken. Enkel vullen met koude lucht.
- Trek het stopje er uit en knijp aan de onderkant van het ventiel totdat alle lucht eruit is.

Het plaatsen of vervangen van de batterijen:

1. Zorg dat het product geheel droog is. Schroef de batterijhouder (4) los van de lampbehuizing (zie Fig 1 - 2). Zorg dat de O-ring op de batterijhouder niet loskomt.




Fig 1




Fig 2

2. Installeer 3 AAA batterijen volgens de richting die op de batterijhouder is aangegeven (zie Fig 3 - 4).
3. Breng de batterijhouder (4) opnieuw aan op de lampbehuizing door het met de klok mee en alleen met de hand vast te draaien (zie Fig 5).

Let op: Zorg dat er geen water in het batterijvak terecht komt, het product kan worden beschadigd en de garantie ongeldig maken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES




Fig 3




Fig 4




Fig 5

In gebruik nemen:

- **ON/OFF knop:** hiermee wordt de lamp en/of de knipper functie aangezet (**zie Fig 6**). Druk en houd de AAN/UIT-knop 1 seconde ingedrukt om de lichtmodus te wijzigen.





Fig 6

Drukknop	Lichtmodus
Eenmaal	Wit
Tweemaal	Kleurwisseling
Driemaal	Uit

- U kunt de lamp, met de batterijhouder naar het water gericht, tevens in het water laten vallen. De AAN/UIT-knop zal door de impact met het water de lichtmodus wijzigen.



- Na twee uur continue werking zal het systeem automatisch uitgaan om energie te besparen. Druk en houd de AAN/UIT-knop 1 seconde ingedrukt om het licht opnieuw aan te zetten.

Problemen oplossen:

Q. Wat moet ik doen indien de lamp niet aangaat?

- A.** 1. Controleer de batterijhouder om ervoor te zorgen 3 AAA batterijen goed zijn geplaatst met betrekking tot de polariteit (+ en -).
2. Check that the battery housing is snug (hand tightened).
3. Vervang de batterijen.

Q. Wat moet ik doen indien het licht dat de lamp geeft te zwak is?

- A.** 1. Maak de buitenkant van de lampbehuizing schoon met een milde zeepoplossing.
2. Vervang de batterijen voor 3 nieuwe AAA baterijen.

Q. Wat moet ik doen als de lamp snel knippert?

- A.** Vervang de batterijen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw DRIJVENDE LED-BAL / KUBUS is vervaardigd uit de materialen van de hoogste kwaliteit en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie is enkel toepasbaar op de DRIJVENDE LED-BAL / KUBUS.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar en geldt gedurende 1 (één) jaar na aankoopdatum in de winkel. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar het aankoopbewijs dient te worden overgelegd ingeval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet geldig.

Als u vermoedt dat gedurende bovengenoemde periode van 1 (één) jaar uw eventuele klacht terug te voeren is op een fabricagefout, neem dan contact op met het juiste service center, te vinden in de lijst met service centers. Intex Service zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie zal het product kosteloos gerepareerd worden of vervangen voor hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex bepalende factor).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door DRIJVENDE LED-BAL / KUBUS van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:

- Indien DRIJVENDE LED-BAL / KUBUS is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien DRIJVENDE LED-BAL / KUBUS onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, vrieskou, regen en andere natuurkrachten;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of.
- Indien er aanpassingen, reparaties of demontage van DRIJVENDE LED-BAL / KUBUS zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op voor het correct opzetten, afbreken en onderhouden van uw DRIJVENDE LED-BAL / KUBUS. Inspecteer het product altijd alvorens u het in gebruik neemt. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de Beperkte Garantie vervallen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES